

Elf & Cadet 3

Installation Instructions

Installationsanleitung

Notice d'installation

Istruzioni per l'installazione

Instrucciones de instalación



Allen-Bradley

Guardmaster®

PN-462122

440K-IN001B-EN-P

January 2016



www.ab.com/safety

Installation must be in accordance with the following steps and stated specifications and should be carried out by suitably competent personnel. The unit is not to be used as a mechanical stop.

Guard stops and guides must be fitted.

Adherence to the recommended maintenance instructions forms part of the warranty.

ATTENTION: The presence of spare actuators can compromise the integrity of safety systems. Personal injury or death, property damage or economic loss can result. Appropriate management controls, working procedures and alternative protective measures should be introduced to control their use and availability.

WARNING: Do not defeat, tamper, remove or bypass this unit. Severe injury to personnel could result.

Bei der Installation müssen die im Folgenden beschriebenen Anweisungen und angegebenen Spezifikationen eingehalten werden. Zudem darf die Installation nur von entsprechend qualifizierten Mitarbeitern ausgeführt werden.

Das Gerät darf nicht als mechanische Sperre verwendet werden. Schutzzittersperren und -leitvorrichtungen müssen angebracht werden.

Werden die empfohlenen Wartungsanweisungen nicht eingehalten, entfällt die Gewährleistung.

ACHTUNG: Ersatzbetätiger können die Integrität von Sicherheitssystemen beeinträchtigen. Körperverletzungen oder Tod sowie Sachschäden oder wirtschaftliche Verluste können die Folge sein. Es sind geeignete Bedienungselemente, Arbeitsabläufe und alternative Schutzmaßnahmen vorzusehen, um ihre Verwendung und Verfügbarkeit zu steuern.

WANRUNG: Nehmen Sie niemals Eingriffe am Gerät vor, und zerlegen, entfernen oder überbrücken Sie das Gerät nicht. Andernfalls können schwere Körperverletzungen die Folge sein.

L'installazione doit être effectuée par un personnel qualifié conformément aux étapes et aux spécifications suivantes. Cet interrupteur ne doit pas être utilisé comme un arrêt mécanique.

Installer des butées de porte et des dispositifs de guidage.

Le respect des instructions de maintenance recommandée est l'une des conditions de la garantie.

ATTENTION: la présence d'actionneurs supplémentaires peut compromettre l'intégrité des systèmes de sécurité et entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières. Des contrôles de gestion, des procédures de travail, ainsi que des mesures de protection alternatives appropriées doivent être mis en place pour en contrôler l'utilisation et la disponibilité.

AVERTISSEMENT: ne pas entraver le fonctionnement de cet interrupteur, ne pas le modifier, le retirer ni le contourner au risque de s'exposer à de graves blessures.

Le operazioni di installazione devono essere eseguite da personale competente conformemente alle fasi qui di seguito illustrate nonché alle specifiche stabilitate.

L'unità non va utilizzata come fermo meccanico.

È necessario accoppiare i fermi e le guide della protezione.

Il rispetto delle istruzioni di manutenzione raccomandate costituisce parte della garanzia.

ATTENZIONE: la presenza di attuatori di riserva può compromettere l'integrità dei sistemi di sicurezza. Pericolo di infortuni o morte, di danni a oggetti o di perdite economiche. È opportuno svolgere adeguati controlli di gestione, procedure di lavoro e adottare altre misure di sicurezza appropriate per controllarne l'uso e la disponibilità.

ATTENZIONE: non forzare, manomettere, rimuovere o bypassare questa unità. Pericolo di gravi lesioni alle persone.

La instalación debe realizarse según los pasos siguientes y las especificaciones establecidas, y debe ser realizada por personal debidamente capacitado.


La unidad no debe usarse como dispositivo de paro mecánico.









Los dispositivos de paros y guías de la guarda deben estar instalados.

El cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento recomendadas forma parte de la garantía.


ATENCIÓN: La presencia de accionadores adicionales puede comprometer la integridad de los sistemas de seguridad. Pueden ocurrir lesiones personales o la muerte, daños materiales y pérdidas económicas. Deben introducirse controles de administración apropiados, procedimientos de trabajo y medidas de protección alternativas a fin de controlar su uso y disponibilidad.

ADVERTENCIA: No cambie ni manipule indebidamente, ni desmonte u omita esta unidad. Esto podría causar lesiones personales graves.







Cat. No: 440K-A21030



24 → 23 12 → 11	22 → 21 12 → 11	34 → 33 22 → 21 12 → 11	32 → 31 22 → 21 12 → 11	<table border="1"> <tr> <td>32 → 31</td> <td>32 → 31</td> </tr> <tr> <td>22 → 21</td> <td>22 → 21</td> </tr> <tr> <td>12 → 11</td> <td>12 → 11</td> </tr> </table>	32 → 31	32 → 31	22 → 21	22 → 21	12 → 11	12 → 11
32 → 31	32 → 31									
22 → 21	22 → 21									
12 → 11	12 → 11									
Elf	Elf	Cadet 3	Cadet 3	<table border="1"> <tr> <td>⑤ 22 → 21</td> <td>④ 32 → 31</td> </tr> <tr> <td>② 12 → 11</td> <td>① 12 → 11</td> </tr> </table>	⑤ 22 → 21	④ 32 → 31	② 12 → 11	① 12 → 11		
⑤ 22 → 21	④ 32 → 31									
② 12 → 11	① 12 → 11									



	+	+	+	+
440K-A21014	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
440K-A21006	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
440K-A21030	150 mm	60 mm	60 mm	200 mm

	<p>Check the machine is isolated and stopped whenever the interlocked guard door is open.</p> <p>IMPORTANT: After installation and commissioning, the actuator, switch and switch lid fixing screws should be coated with tamper evident varnish or similar compound.</p>	<p>Kontrollieren, dass die Maschine stets isoliert und angehalten wird, wenn die abhängigkeitsgeschaltete Schutztür geöffnet wird.</p> <p>WICHTIG: Nach der Installation und Inbetriebnahme sind die Betätigungs-, Schalter- und Schalterdeckel-Befestigungsschrauben mit manipulation-anzeigendem Lack oder einem ähnlichen Mittel zu versehen.</p>	<p>Vérifier que la machine est isolée et arrêtée chaque fois que la porte de sécurité est ouverte.</p> <p>IMPORTANT : Après l'installation et la mise en service, les vis de fixation de l'actionneur, du commutateur et de son couvercle doivent être enduites de vernis témoin ou d'un produit similaire.</p>	<p>Controllare che la macchina sia isolata ed in condizione di arresto ogni volta che la porta di protezione interbloccata sia aperta.</p> <p>IMPORTANTE: dopo l'installazione e la messa in servizio, l'attuatore, l'interruttore ed il coperchio dell'interruttore devono essere spalmati con vernice tamper evident o una sostanza simile.</p>	<p>Compruebe que la máquina esté parada y aislada siempre que la puerta de seguridad esté abierta.</p> <p>IMPORTANTE: Tras la instalación y la puesta en funcionamiento se deberá cubrir el accionador, el conmutador y los tornillos de sujeción de la tapa del conmutador con un barniz revelador de intentos de apertura o producto similar.</p>
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maintenance

Every Week

Check alignment of actuator to switch and the correct operation of the switching circuit. Also check for signs of abuse or tampering. Inspect the switch casing & actuator for damage. Replace if apparent.

At least every 6 months

Isolate all power! Remove the lid & end cover. Inspect all terminals for tightness. Clean out any accumulation of fine dirt etc. Check for any sign of wear or damage, e.g. actuator wear, cam assembly wear, contact oxidation and replace if apparent. Replace covers & tighten screws to specified settings. Reinstate the power & check for correct operation. Re-apply tamper evident varnish or similar compound to fixings.

Repair

If there is any malfunction or damage, no attempts at repair should be made. The unit should be replaced before machine operation is allowed.

DO NOT DISMANTLE THE UNIT.

Information in regard to UL508

When used in elevated ambients, temperature rating of field wiring shall not be less than ambient.

Use copper conductors only. Use polymeric conduit only. End of line device.

Nur Kupferleiter benutzen. Nur polymerische Leitungsrohre benutzen. Einen Leitungsröhringang für die Feldanschlüsse benutzen.

Wartung

Jede Woche

Ausrichtung des Betätigungsselements mit dem Schalter und ordnungsgemäße Funktion des Schaltkreises kontrollieren. Außerdem auf Anzeichen von Missbrauch oder Manipulation untersuchen.

Schaltergehäuse & Betätigungsselement auf Beschädigungen kontrollieren. Falls welche festgestellt werden, ersetzen. Mindestens alle 6 Monate Alle Stromversorgungen trennen! Den Deckel und die Endabdeckung abnehmen. Alle Klemmen auf Festigkeit kontrollieren. Etwaige Ansammlungen feiner Schmutzteilchen etc. entfernen. Auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigungen untersuchen, z.B. Betätigungsselementverschleiß oder Nockenbaugruppenverschleiß oder Kontaktoxidation, und ersetzen, wenn diese aufgetreten sind. Abdeckungen wieder anbringen & Schrauben auf die vorgegebenen Werte anziehen. Strom wieder anschließen & auf ordnungsgemäßem Betrieb kontrollieren. Manipulation-anzeigendem Lack oder ein ähnliches Mittel neu auf die Befestigungsteile auftragen.

Reparatur

Bei Fehlfunktion oder Beschädigung dürfen keine Reparaturversuche unternommen werden. Die Einheit muss ersetzt werden, bevor weiterer Betrieb der Maschine zugelassen wird.

DIE EINHEIT DARM NICHT AUSEINANDERGEBAUT WERDEN.

Information betreffs UL508

Bei Einsatz in höheren Umgebungstemperaturen darf die Nenntemperatur für die Feldverdrahtung nicht niedriger sein als die Umgebungstemperatur.

Maintenance

Toutes les semaines

Vérifier l'alignement de l'actionneur et du commutateur et le bon fonctionnement du circuit de commutation. Chercher également les signes d'un éventuel tripatoitillage. Vérifier l'état du boîtier et de l'actionneur. Remplacer si nécessaire. Tous les 6 mois au minimum Couper l'alimentation ! Déposer les couvercles. Vérifier le serrage de toutes les bornes. Éliminer la poussière, etc. Vérifier l'état et l'usure (usure de la came et de l'actionneur, oxydation des contacts, etc.) et remplacer si nécessaire. Remettre les couvercles en place en serrant les vis au couple spécifié. Rétablir l'alimentation et vérifier le bon fonctionnement. Appliquer sur les vis une nouvelle couche de vernis témoin ou de tout autre produit similaire.

Réparation

En cas de défaut de fonctionnement ou d'endommagement, ne jamais essayer de réparer le dispositif. Il doit être remplacé avant de remettre la machine en service.

NE JAMAIS DÉMONTER LE DISPOSITIF.

Informations relatives au dispositif UL508

Lorsque le dispositif est utilisé dans des températures ambiantes élevées, le câblage utilisé doit être prévu pour supporter des températures supérieures à celle de l'application.

Riparazione

In caso di funzionamento anomalo o danno, non si deve cercare di effettuare una riparazione. L'unità deve essere sostituita prima di ricominciare a far funzionare la macchina.

NON SMONTARE L'UNITÀ.

Informazioni su UL508

Per un utilizzo in temperature ambientali elevate, il cablaggio di campo dovrà essere dimensionato per limiti d'impiego a temperature non inferiori a quelle ambientali.

Utilizzare solo conduttori di rame. Utilizzare solo tubi protettivi polimerici. Utilizzare una entrata del condotto protettivo per le connessioni di campo.

Manutenzione

Ogni settimana

Controllare l'allineamento dell'attuatore rispetto all'interruttore e il corretto funzionamento del circuito di commutazione. Sincronizzarsi anche che non esistano indicazioni di un uso non autorizzato o di manomissioni. Esaminare l'involucro dell'interruttore e l'attuatore per verificare che non siano danneggiati. Sostituire in caso di danno. Almeno ogni 6 mesi Isolare tutte le alimentazioni di corrente! Rimuovere il coperchio e la calotta d'estremità. Controllare che tutti i morsetti siano ben stretti. Rimuovere ogni traccia di polvere ecc. che si sia accumulata. Sincronizzarsi che non esistano segni di usura o danno, ad es. usura dell'attuatore, usura del gruppo camme, ossidazione dei contatti, e sostituire in caso di usura o danno. Rimettere al loro posto i coperchi e serrare le viti con le coppie specificate. Riconnettere l'alimentazione elettrica e verificare il corretto funzionamento. Applicare nuovamente vernice tamper evident o un composto simile ai punti di fissaggio.

Riparazione

Si hubiera algún defecto o avería, no intente repararlos. Sustituya la unidad antes de autorizar el funcionamiento de la máquina.

NO DESMONTE LA UNIDAD.

Información referente a UL508

Si se utiliza en entornos elevados, la temperatura efectiva del cableado del inductor no deberá ser inferior a la temperatura ambiente.

Use solamente hilos conductores de cobre. Use solamente conductos poliméricos. Use una entrada de conductor para las conexiones inductoras.

Compruebe que la máquina esté parada y aislada siempre que la puerta de seguridad esté abierta.

Importante

Tras la instalación y la puesta en funcionamiento se deberá cubrir el accionador, el conmutador y los tornillos de sujeción de la tapa del conmutador con un barniz revelador de intentos de apertura o producto similar.

Safety Contacts (Elf)	1 N.C. or 2 N.C. direct opening action
Safety Contacts (Cadet 3)	2 N.C. or 3 N.C. direct opening action
Thermal Current	10 A
Auxiliary Contacts	1 N.O.
Ingress Protection Rating	IP67
Operating Temperature	(-20 °C...+80 °C), (-4 °F...+176 °F)
Mechanical Life	1,000,000 operations
Torque Settings, Max.	1.4 N·m (12.39 lb·in) fixing bolts 1.2 N·m (10.62 lb·in) lid screws 1.0 N·m (8.85 lb·in) terminal screws 0.8 N·m (7.08 lb·in) head bolts

Note: The safety contacts of these products are described as normally closed (N.C.), ie. with the guard closed, actuator in place (where relevant) and the machine able to be started.

Contacts de sécurité (Elf)	1 N.C. ou 2 N.C. ouverture directe
Contacts de sécurité (Cadet 3)	2 N.C. ou 3 N.C. ouverture directe
Intensité thermique	10 A
Contacts auxiliaires	1 N.O.
Protection	IP67
Plage de températures de service	(-20 °C...+80 °C)
Durée de vie mécanique	1 million de cycles
Couples de serrage	Vis de fixation 1.4 N·m Vis du couvercle 1.2 N·m Vis des bornes 1.0 N·m Boulons à tête 0.8 Nm

Remarque : Les contacts de sécurité de ces produits sont décrits comme normalement fermés (NF), c'est-à-dire lorsque la protection est fermée, l'actionneur en place (si applicable) et la machine en état de démarrer.

Contatti di sicurezza (Elf)	1 N.C. o 2 N.C. ad azione diretta di apertura
Contatti di sicurezza (Cadet 3)	2 N.C. o 3 N.C. ad azione diretta di apertura
Corrente termica	10 A
Contatti ausiliari	1 N.O.
Classificazione IP	IP67
Temperatura d'esercizio	-20 °C...+80 °C
Durata meccanica	1.000.000 di funzionamenti
Regolazioni coppia, massima	1.4 N·m per i bulloni di fissaggio 1.2 N·m per le viti del coperchio 1.0 N·m per le viti dei morsetti 0.8 N·m per i bulloni della testa

NB: i contatti di sicurezza di questi prodotti sono descritti come normalmente chiusi (NC), vale a dire con la protezione chiusa, l'attuatore in funzione (ove sia richiesto) e la macchina in condizione di avviamento.

Sicherheitskontakte (Elf)	1 N.C. oder 2 N.C. direkte Öffnung
Sicherheitskontakte (Cadet 3)	2 N.C. oder 3 N.C. direkte Öffnung
Wärmestrom	10 A
Hilfskontakte	1 N.O.
Eindringen-Schutzgrad	IP67
Betriebstemperatur	(-20 °C...+80 °C), (-4 °F...+176 °F)
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Betätigungen
Drehmomenteinstellungen, Max	1.4 N·m (12.39 lb·in) Befestigungsschrauben 1.2 N·m (10.62 lb·in) Deckelschrauben 1.0 N·m (8.85 lb·in) Klemmschrauben 0.8 N·m (7.08 lb·in) Kopfbolzen

Hinweis: Die Sicherheitskontakte dieser Produkte sind als normalerweise geschlossen (N.C.) beschrieben, d.h. bei geschlossener Schutzausrüstung, Betätigungslement in Position (falls zutreffend) und Maschine startfähig.

Contactos de seguridad (Elf)	1 N.C. o 2 N.C. acción de apertura directa
Contactos de seguridad (Cadet 3)	2 N.C. o 3 N.C. acción de apertura directa
Corriente térmica	10 A
Contactos auxiliares	1 N.O.
Protección contra el ingreso	IP67
Temperatura operativa	(-20 °C...+80 °C), (-4 °F...+176 °F)
Vida mecánica	1.000.000 operaciones
Ajustes de par, máx.	1.4 N·m (12.39 lb·in) tornillos de sujeción 1.2 N·m (10.62 lb·in) tornillos de la tapa 1.0 N·m (8.85 lb·in) tornillos terminales 0.8 N·m (7.08 lb·in) pernos de cabezales

Nota: Los contactos de seguridad de estos productos se describen como normalmente cerrados (o N.C.), es decir, con el protector cerrado, el actuador en su lugar (si procede) y la máquina en condiciones de arrancar.

Safety Switches with Tongue-shaped Actuators Installation Update
Deutsch: Safety Switches with Tongue-shaped Actuators Installation Update
Español: Safety Switches with Tongue-shaped Actuators Installation Update
Français: Safety Switches with Tongue-shaped Actuators Installation Update
Italiano: Safety Switches with Tongue-shaped Actuators Installation Update

Original instructions in English

English	Deutsch	Español	Français	Italiano
<p>440K Safety Switches with Tongue-shaped Actuators</p> <p>This supplement provides information needed for ISO 14119 compliance. EN ISO 14119 replaces EN 1088 as the harmonized standard for interlocking devices associated with guards.</p> <p>This document also updates specifications, warnings, and application information.</p> <p>Functional safety information: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_en-e.pdf</p> <p>CE The products shown on this document conform with the Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) of the European Machinery Directive. They are third party certified to EN 60947-5-1 and EN ISO 14119.</p> <p>Declaration of Conformity and certification: www.rockwellautomation.com/certification/overview.page</p>	<p>Sicherheitszuhaltungen mit Betätigern 440K</p> <p>Diese Ergänzung enthält Informationen, die für die Konformität mit ISO 14119 erforderlich sind. EN ISO 14119 ersetzt EN 1088 als harmonisierte Norm für Verriegelungseinrichtungen im Verbund mit trennenden Schutzeinrichtungen.</p> <p>Dieses Dokument enthält zudem aktualisierte Spezifikationen, Warnungen und Anwendungsdaten.</p> <p>Informationen zur funktionalen Sicherheit: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_en-e.pdf</p> <p>CE Die in diesem Dokument dargestellten Produkte stimmen mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der EU-Maschinenrichtlinie überein. Sie wurden durch Dritte gemäß EN 60947-5-1 und EN ISO 14119 zertifiziert.</p> <p>Konformitätserklärung und Zertifizierung: www.rockwellautomation.com/certification/overview.page</p>	<p>Interruptores de seguridad 440K con accionadores en forma de lengüeta</p> <p>Este suplemento proporciona la información necesaria para el cumplimiento de la normativa ISO 14119. EN ISO 14119 sustituye a EN 1088 como norma armonizada para dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos.</p> <p>Este documento también actualiza las especificaciones, advertencias y la información de aplicación.</p> <p>Información de seguridad funcional: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_en-e.pdf</p> <p>CE Los productos en este documento cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad (EHSR) de la directiva europea sobre maquinaria. Cuentan con las certificaciones EN 60947-5-1 y EN ISO 14119 de otros fabricantes.</p> <p>Declaración de conformidad y certificación: www.rockwellautomation.com/certification/overview.page</p>	<p>Interruuteurs de sécurité 440K avec actionneurs à lame</p> <p>Ce supplément fournit des informations nécessaires pour la conformité à la norme ISO 14119. La norme EN ISO 14119 remplace la norme EN 1088 en tant que norme harmonisée pour les dispositifs de verrouillage avec protection.</p> <p>Ce document présente également les caractéristiques, les avertissements et les informations d'application actualisées.</p> <p>Informations sur la sécurité fonctionnelle: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_en-e.pdf</p> <p>CE Les produits présentés dans ce document sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité (EESS) de la directive européenne sur les machines. Ils sont certifiés selon les normes EN 60947-5-1 et EN ISO 14119 par des tiers.</p> <p>Déclaration de conformité et certification: www.rockwellautomation.com/certification/overview.page</p>	<p>Interruttori di sicurezza 440K con attuatoria a linguetta</p> <p>Questo supplemento contiene le informazioni necessarie per la conformità ISO 14119. La norma EN ISO 14119 ha sostituito la EN 1088 come norma armonizzata in materia di dispositivi di interblocco associati ai ripari.</p> <p>Il presente aggiornamento riguarda anche le specifiche, le avvertenze e le informazioni relative all'applicazione.</p> <p>Informazioni sulla sicurezza funzionale: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_en-e.pdf</p> <p>CE I prodotti descritti nel presente documento sono conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza EHSR (Essential Health and Safety Requirements) della Direttiva Macchine europea. Sono certificati da terzi in conformità a EN 60947-5-1 ed EN ISO 14119.</p> <p>Dichiarazione di conformità e certificato: www.rockwellautomation.com/certification/overview.page</p>

Product	Intended Use	Bestimmungsgemäße Verwendung	Uso previsto	Utilisation prévue	Uso previsto
	Guard Position Detection	Erkennung der Schutzvorrichtungsposition	Detección del posicionamiento de guarda	Détection de position de protection	Rilevamento posizione protezione
440K	Actuator inserted into switch	Betätiger in Schalter eingeführt	Accionador insertado en interruptor	Actionneur inséré dans l'interrupteur	Attuatore inserito nell'interruttore

ISO 14119 defines types of interlocking devices and coding:	In der Norm ISO 14119 sind die Typen der Verriegelungseinrichtungen und die Codierung definiert:	ISO 14119 define los tipos de dispositivos de enclavamiento y codificación:	La norme ISO 14119 définit les types et le codage des dispositifs de verrouillage :	La norma ISO 14119 definisce i tipi di dispositivi di interblocco e codifica:
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Product	Type	Coding	Typ	Codierung	Tipo	Codificación	Type	Codage	Tipo	Codifica
440K	2	Low	2	Niedrig	2	Bajo	2	Bas	2	Basso

ATTENTION Discard the plastic transit plugs (shipped with select conduit models only) at installation and replace with UL Listed outlet box plugs or the equivalent.	ACHTUNG Entsorgen Sie bei der Installation die Transportstecker aus Kunststoff (nur bei Kabel-kanalmodellen vorhanden) und ersetzen Sie sie durch Stecker mit UL-Approbation oder durch gleichwertige Stecker.	ATENCIÓN Deseche los protectores de tránsito de plástico (incluidos solo con modelos específicos de canaleta) durante la instalación, y sustitúyalos por unos de la caja de enchufes con clasificación UL o equivalente.	ATTENTION Mettez au rebut les bouchons de transport en plastique (fournis avec certains modèles à conduits uniquement) lors de l'installation, puis remplacez-les par des bouchons de sortie de boîtier certifiés UL ou équivalents.	ATTENZIONE Al momento dell'installazione, eliminare i tappi provvisori in plastica (utilizzati solo per alcuni modelli con fori) e sostituirli con tappi UL Listed, o equivalenti, per fori di scatole di derivazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English	Deutsch	Español	Français	Italiano
The following specifications supersede the ratings in the existing installation instructions. 1. Electrical life is dependent on load, therefore, operations are not applicable and withdrawn. 2. See table:	Die folgenden Spezifikationen ersetzen die Angaben in den bisherigen Installationsanleitungen. 1. Die elektrische Lebensdauer ist lastabhängig, daher sind Betätigungen nicht maßgeblich und werden nicht berücksichtigt. 2. Siehe Tabelle:	Las siguientes especificaciones sustituyen las existentes en las instrucciones de instalación previas. 1. La vida eléctrica depende de la carga, por lo que la información relativa a las operaciones no se aplica y se retira. 2. Consulte la tabla:	Les caractéristiques suivantes remplacent les valeurs nominales figurant dans les instructions d'installation existantes. 1. L'endurance électrique étant tributaire de la charge, les informations de cycle ne sont pas applicables et sont retirées. 2. Reportez-vous au tableau :	Le seguenti specifiche sostituiscono i valori nominali riportati nelle istruzioni per l'installazione precedenti. 1. La durata elettrica (numero di cicli) dipende dal carico, pertanto non può essere indicata preventivamente. 2. Vedere tabella:
Switch	Switching Current/Voltage ¹	Contact Rating ³	Maximum Input ⁴	
440K-E		A600/AC-15 240V/3 A, 120V/6 A, N150/DC13 24V/2 A		240V 24V
440K-S		M12 QD (4-pin): 250V/4 A M12 QD (5-pin): 60V/4 A M12 QD (6-pin): 30V/2 A M12 QD (8-pin): 30V/2 A		250V 60V 30V 30V
440K-T				
440K-V	3 mA/18V, minimum ²			
440K-W				
440K-M				
440K-MT				
¹ Switching Current/Voltage	¹ Schaltstrom/Spannung	¹ Corriente/voltaje de conmutación	¹ Intensité/tension de commutation	¹ Corrente/Tensione commutabile
² Minimum	² Minimale Schalteistung	² Como mínimo	² Minimum	² Minimo
³ Contact Rating	⁴ Maximaler Eingang	³ Clasificación de contactos	³ Pouvoir de coupe	³ Portata contatti
⁴ Maximum Input		⁴ Entrada máxima	⁴ Tension d'entrée maximum	⁴ Ingresso massimo
ATTENTION Improper selection or installation of the devices affect the integrity of the safety systems.	ACHTUNG Eine falsche Auswahl oder Installation der Geräte wirkt sich auf die Integrität der Sicherheitssysteme aus.	ATENCIÓN La selección o instalación incorrecta de dispositivos afecta la integridad de los sistemas de seguridad.	ATTENTION La sélection ou l'installation inappropriée des dispositifs affecte l'intégrité des systèmes de sécurité.	ATTENZIONE La selezione o l'installazione non corretta dei dispositivi può compromettere l'integrità dei sistemi di sicurezza.
Personnel injury or death, property damage or economic loss can result.	Verletzungen, Tod, Sachschäden oder wirtschaftliche Verluste können die Folgen sein.	Puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.	Il peut en résulter des blessures corporelles graves pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières.	Pertanto, ciò potrebbe determinare infortuni o decessi, danni alle cose o perdite economiche.
Comply with ISO 14119 including selection, accessibility to the installation, arrangement and fastening, possible substitute actuation, motivation to defeat, and actuation mode.	Konformität mit ISO 14119, einschließlich Auswahl, Zugänglichkeit der Installation, Anordnung und Befestigung, mögliche ersatzweise Betätigung, Motivation zur Umgehung und Auslösungsmodus.	Cumplimiento con la normativa ISO 14119 incluyendo selección, accesibilidad a la instalación, disposición y sujeción, posible actuación substituta, causas de neutralización y modo de actuación.	Le respect de la norme ISO 14119 est indispensable, y compris concernant la sélection, l'accèsibilité de l'installation, le montage et la fixation, l'utilisation possible d'actionneurs de substitution, les motifs de contournement et le mode d'actionnement.	Attenersi ad ISO 14119, ivi comprese indicazioni su selezione dei dispositivi, accessibilità all'installazione, disposizione e fissaggio, possibile modalità di azionamento sostitutiva, motivazioni per l'elusione e modalità di azionamento.
Management controls, working procedures, training, and additional protective measures should be used to minimize the motivation to defeat and to manage the use and availability of spare actuators.	Es müssen interne Arbeitsvorschriften, Arbeitsabläufe, Schulungen und zusätzliche Schutzmaßnahmen eingesetzt werden, um die Motivation für eine Systemumgehung zu minimieren und um die Verwendung und Verfügbarkeit von Ersatzbetätigern zu kontrollieren.	Deben emplearse controles de gestión, procedimientos de trabajo, capacitación y medidas de protección adicionales para minimizar la motivación para anular y gestionar el uso y la disponibilidad de accionadores de repuesto.	Les contrôles de gestion, les procédures de travail, la formation et les mesures de protection supplémentaires doivent être utilisés pour limiter les raisons qui incitent au contournement et pour gérer l'utilisation et la disponibilité des actionneurs de recharge.	Per ridurre al minimo i tentativi di escludere le protezioni e per gestire l'uso e la disponibilità degli attuatori di ricambio, è necessario prevedere controlli da parte dei responsabili aziendali, definire procedure operative, promuovere iniziative di formazione e adottare misure di protezione aggiuntive.
Comply with ISO 13857 and ISO 13855 for guard openings and minimum (safe) distances.	Konform mit ISO 13857 sowie ISO 13855 hinsichtlich Öffnungen und Mindest(sicherheits)abständen von Schutzeinrichtungen.	Cumplimiento con las normativas ISO 13857 e ISO 13855 para la apertura de guarda y distancias de seguridad mínimas.	Il convient de respecter les normes ISO 13857 et ISO 13855 pour les ouvertures de protection et les distances (de sécurité) minimales.	Attenersi ad ISO 13857 ed ISO 13855 per quanto riguarda le aperture delle protezioni e le distanze (di sicurezza) minime.
Comply with IEC 62061 or ISO 13849-1 and ISO 13849-2 for functional safety.	Konform mit IEC 62061 oder ISO 13849-1 und ISO 13849-2 hinsichtlich funktionaler Sicherheit.	Cumplimiento con las normativas IEC 62061 o ISO 13849-1 e ISO 13849-2 para seguridad funcional.	Il convient de respecter les normes CEI 62061 ou ISO 13849-1 et ISO 13849-2 pour la sécurité fonctionnelle.	Attenersi ad IEC 62061 o ISO 13849-1 ed ISO 13849-2 per la sicurezza funzionale.

Rockwell Automation maintains current product environmental information on its website at
<http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page>

Allen-Bradley and Rockwell Automation are trademarks of Rockwell Automation, Inc. Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Publication 440K-IN001B-EN-P—January 2016

PN-462122

Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the USA.