



1492-L Terminal Blocks

1492-L Bornes

1492-L Reihenklemmen

1492-L Morsetti

1492-L Tablillas terminales



USE COPPER WIRE ONLY
UTILISER SEULEMENT DU FIL DE CUIVRE
NUR KUPFERDRAHT VERWENDEN
SOLO USARE FILO DE RAME
SOLO USAR ALAMBRE DE COBRE



ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.

ATTENTION: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toute décharges.

ACHTUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Electroshocks zu vermeiden.



Rockwell Automation
1201 South Second Street
Milwaukee, WI 53204
USA

PN 41063-168-01

DIR 41063-168 (Version 03)

Publication 1492-IN187D-EN-E

4295970000

Printed in Germany

**Rockwell
Automation**