



1492-J Terminal Blocks
1492-J Bornes
1492-J Reihenklemmen
1492-J Morsetti
1492-J Tablillas terminales

USE COPPER WIRE ONLY
UTILISER SEULEMENT DU FIL DE CUIVRE
NUR KUPFERDRAHT VERWENDEN
SOLO USARE FILO DE RAME
SOLO USAR ALAMBRE DE COBRE



ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.
ATTENTION: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toute décharges.
ACHTUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Stromschläge zu vermeiden.

Fuse Terminals with LED

Attention:

A residual current of $\leq 500 \mu A$ is always present when the terminal block is energized and the fuse has blown or has been removed.

Blocs de jonction à fusibles avec LED

Courant résiduel pouvant atteindre $\leq 500 \mu A$.

Sicherungsklemmen mit LED

Achtung:

Reststrom $\leq 500 \mu A$ bei unterbrochenem Sicherungsnetz beachten!

Rockwell Automation
1201 South Second Street
Milwaukee, WI 53204
USA

DIR: 10000334223 (Version 00)
Publication 1492-IN182A-EN-E

Printed in Germany
1394070000/00/08.12

**Rockwell
Automation**