

PR8xD Lens

Lentille PR8xD

Lente PR8xD

Packaging Contents

- PR8xD Lens

Wall Wash installation onto PR8LED Module

1. Remove outer lens from module by rotating a few degrees counter clockwise.
2. Align three lens tabs with three reflector notches, install lens, and rotate clockwise to lock.
3. Install LED module into fixture per separate instructions.

Contenu de l'emballage

- Lente PR8xD

Installation du lèche-mur sur PR8LED Module

1. Retirez la lentille extérieure du module en la faisant pivoter de quelques degrés dans le sens antihoraire
2. Alignez les trois languettes de la lentille avec les trois encoches du réflecteur, placez la lentille et faites-la pivoter dans le sens horaire pour verrouiller.
3. Installez le module DEL à l'intérieur du luminaire tel qu'indiqué dans les instructions indépendantes.

Contenidos del embalaje

- Lente PR8xD

Instalación del bañador de pared en el módulo PR8LED

1. Retire el lente exterior del módulo girándolo unos grados en sentido antihorario.
2. Alinee las tres lengüetas con las tres muescas del reflector. Instale el lente y gírelo en sentido horario para bloquearlo.
3. Instale el módulo LED en la luminaria según las instrucciones específicas.

Figure 1.

Outer Lens
Lentille extérieure
Lente exterior




Figure 2.

Reflector Notch
Encoche du réflecteur
Muesca del reflector

Lens Tab
Languette de lentille
Lengüeta del lente

Rotate lens clockwise to lock
Faites pivoter l'anneau
dans le sens horaire pour
verrouiller
Gire el anillo en sentido
horario para bloquearlo





Figure 3.

PR8MD Inside view of Medium Distribution Lens:
PR8MD Vue interne de la lentille pour distribution
moyenne :

PR8MD Vista interior del Lente de distribución media:



PR8WD Inside view of Wide Distribution Lens:

PR8MD Vue interne de la lentille pour distribution
large :

PR8MD Vista interior del Lente de distribución amplia: